

Регламент технического обслуживания КАВЗ, ПАЗ

№ п/п	Выполняемые работы	Время чел- час(ч/ч)	ТО 12000 км	ТО 24000 км
1	ДВС:		2,2(ч/ч)	4,5(ч/ч)
	Проверить крепление и герметичность всех соединений воздухоочистителя и трубопроводов впускного тракта.	0,7	+	+
	Проверить крепление двигателя и состояние подвески дв-ля	0,27	+	+
	Проверить крепление воздушного компрессора	0,23	+	+
	Проверить крепление турбокомпрессора	0,2	+	+
	Проверить крепление фланцев и кронштейна приёмных труб глушителя	0,25	+	+
	Проверить крепление радиатора и водяного насоса, корпуса термостата	0,19	+	+
	Отрегулировать натяжение ремней привода агрегатов	0,16	+	+
	Смазать опору вентилятора промежуточную опору привода вентилятора			+
	Проверить сопротивление воздушного фильтра и при необходимости фильтрующий элемент заменить	0,2	+	
	Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра	0,15		+
	Заменить фильтрующий элемент топливного фильтра тонкой и грубой очистки топлива	0,55		+
	Заменить масло в картере двигателя	0,5		+
	Заменить масляный фильтр	0,15		+
	Заменить антифриз в системе охлаждения			
	Осмотреть отопители салона, фронтальный отопитель и подтянуть хомуты	0,2		+
	Осмотреть подогреватель жидкостный, подтянуть хомуты патрубков и слить отстой топливного фильтра	0,15		+
	Слить отстой из топливного бака, очистить сетку топливозаборника	0,7		+
	Отрегулировать зазор между клапанами и коромыслами			
2	Трансмиссия:		1,3(ч/ч)	1,09 (ч/ч)
	Проверить крепление КПП к картеру сцепления и ее внешних деталей	0,21	+	
	Проверить свободный ход педали сцепления			+
	Проверить крепление фланцев карданного вала	0,2	+	+
	Проверить люфт в шарнирах и шлицевом соединении карданной			+
	Проверить затяжку обоймы сальников подвижного шлицевого соединения кард.перед.(подтянуть)	0,45	+	+
	Очистить сапуны КПП и зад.моста	0,15	+	+
	Смазать шарниры кардан.вала	0,29	+	+
	Заменить масло в картере зад.моста			
	Заменить масло в картере КПП			
	Заменить торм.жидкость в приводе сцепления			
5	Ходовая часть:		2,9(ч/ч)	2,75(ч/ч)
	Проверить регулировку подшипников ступиц пред.колёс (смазать)	0,45	+	+
	Проверить регулировку подшипников ступиц зад.колёс (смазать), подшипников и шестерён глав.передачи	0,65	+	+
	Проверить затяжку гайки крепления фланца ведущей шестерни зад.моста	0,15	+	
	Проверить люфт шкворней поворотных кулаков (смазать)	0,6	+	+
	Проверить сходжение перед.колёс	0,5	+	+
	Проверить затяжку гаек колёс и гаек шпилек полуосей	0,25	+	+
	Проверить затяжку верх.иниж.концов амортизаторов перед. и зад.	0,18	+	+
	Проверить затяжку гаек стремянок рессор и шарниров подвески	0,12	+	+
7	Рулевое управление:		1,8(ч/ч)	2,05(ч/ч)
	Проверить свободный ход рулевого колеса	0,1	+	+

	Проверить люфт шарниров рулевых тяг	0,18	+	+
	Проверить резиновые чехлы шаровых пальцев при необход.заменить	0,12	+	+
	Проверить затяжку гайки сошки	0,15		+
	Проверить крепление шарниров рулев.тяг	0,16	+	+
	Проверить крепление картера рулев. мех-ма	0,25		+
	Проверить крепление рулевого колеса на валу и рулев.колонки	0,1		+
	Проверить затяжку и стопорение соединений кардан.валарулев.управления	0,14	+	+
	Проверить крепление насоса ГУРа	0,08	+	+
	Проверить крепление силового цилиндра ГУРа	0,06	+	+
	Смазать шарниры рул.тяг	0,45	+	+
	Смазать шарниры силового цилиндра ГУРа	0,45	+	+
	Проверить осевой зазор рул.колонки	0,06	+	+
8	Тормоза:		1,9(ч/ч)	1,96 (ч/ч)
	Проверить состояние и герметичность пневмоприводатормазов	0,08	+	+
	Проверить состояние торм.накладок передних. торм .механизмов	0,5	+	+
	Проверить состояние торм.накладок задних. торм .механизмов	0,7	+	+
	Проверить состояние торм.барабанов	0,02	+	+
	Проверить крепление торм.камер перед. и задних тормозов и пневмобаллонов	0,15	+	+
	Проверить крепление кронштейнов торм.камер и опор	0,04	+	+
	Проверить ход штока торм.камер	0,06		+
	Смазать валик привода педали тормоза	0,1	+	+
	Смазать валы разжимных кулаков и оси торм.колодок	0,15	+	+
	Смазать регуляторы зазоров тормозов	0,1	+	+
9	Электрооборудование:		1,5(ч/ч)	1,55(ч/ч)
	Очистить АКБ от пыли и грязи. Электролит, попавший на поверхность батарей,	0,15	+	+
	Проверить крепление АКБ и надёжность контакта наконечников проводов с выводами батарей.	0,25	+	+
	Проверить уровень электролита	0,1	+	+
	Проверить плотность электролита	0,1	+	+
	Проверить крепление генератора к двигателю	0,18	+	+
	Проверить крепление шкива на валу генератора	0,12	+	+
	Проверить крепление стартера к двигателю	0,14	+	+
	Проверить крепление наконечников к выводам стартера	0,12	+	+
	Проверить крепление, установку и действие светосигнальных приборов, ламп	0,19	+	+
	Проверить крепление, установку и действие фар, при необходимости отрегулировать	0,5		+
	Произвести подтяжку крепления узлов элек.оборудования и приборов	0,15	+	+

№ п/п	Наименование материалов и запасных частей	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в руб.
1	Смазка МС-1000	кг.	0,8	980
2	Масло моторное	л.	18	5310
3	Фильтр масляный	шт.	1	2350
4	Фильтр воздушный	шт.	1	3400
5	Фильтр топливный грубой очистки	шт.	1	1860
6	Фильтр топливный тонкой очистки	шт.	1	2860
7	Смазка жидкий ключ	шт.	1	260